

Lista de inspección diaria del montacargas

Patín eléctrico (transpaleta, walkie) Clase III · operador a pie · batería

Operador _____ Equipo / unidad # _____ Fecha _____

Turno ☐ Día ☐ Tarde ☐ Noche

Horómetro _____

Antes de encender

Llave apagada. Camina alrededor de todo el equipo.

OK FALLA

Fugas debajo y encima del equipo: aceite hidráulico, electrolito de la batería ☐ ☐

Rueda motriz y ruedas de carga: pedazos faltantes, partes planas, basura enredada en los ejes ☐ ☐

Horquillas: grietas, dobleces u otros daños ☐ ☐

Mangueras hidráulicas, cilindros y nivel de aceite hidráulico: fugas, grietas, rozaduras, nivel bajo ☐ ☐

Protectores de manos del manubrio en su lugar y sin daños ☐ ☐

Placa de datos y calcomanías en su lugar y legibles ☐ ☐

Cables, conectores y tapas de terminales de la batería: sin cables pelados ni corrosión ☐ ☐

Seguro o retén de la batería puesto para que la batería no se mueva ☐ ☐

Manual del operador en el equipo y legible ☐ ☐

Después de encender

Llave encendida, equipo prendido.

OK FALLA

Indicador de carga de la batería, horómetro e indicadores del tablero funcionan ☐ ☐

Botón de reversa de emergencia (en la punta del manubrio): al presionarlo, detiene el equipo e invierte la marcha ☐ ☐

Control de avance (de mariposa o de pulgar): avance y reversa suaves, sin retrasos ☐ ☐

El freno detiene el equipo al soltar el manubrio o al llevarlo hasta arriba o hasta abajo ☐ ☐

Dirección: el manubrio gira el equipo suave, sin atorarse ☐ ☐

Botones de subir y bajar: las horquillas suben y bajan suave, sin bajar solas ☐ ☐

La bocina funciona ☐ ☐

Sin ruidos, vibración, humo ni olores raros al funcionar ☐ ☐

¿Un defecto que afecta la seguridad? No lo manejes. Etiquétalo fuera de servicio y avisa a tu supervisor.

Defectos encontrados (qué, dónde, qué tan grave)

¿Se etiquetó fuera de servicio? ☐ Sí ☐ No

Firma del operador _____

Revisión del supervisor

Nombre y firma _____

Fecha _____

☐ Se puede usar

☐ Enviado a reparar