

Lista de inspección diaria del montacargas

Montacargas eléctrico de operador sentado

Clase I · contrapeso · batería

Operador _____ Equipo / unidad # _____ Fecha _____

Turno ☐ Día ☐ Tarde ☐ Noche

Horómetro _____

Antes de encender

Llave apagada. Camina alrededor de todo el equipo.

OK FALLA

Fugas debajo y encima del equipo: aceite hidráulico, electrolito de la batería ☐ ☐

Llantas: cortes, pedazos faltantes, presión (llantas neumáticas), tuercas de las ruedas apretadas ☐ ☐

Horquillas: grietas, dobleces, talón desgastado, pasador y seguro en su lugar, ambas iguales ☐ ☐

Respaldo de carga bien sujeto y sin daños ☐ ☐

Mástil: soldaduras rotas, canales agrietados o doblados, topes desgastados o faltantes ☐ ☐

Cadenas del mástil y rodillos: eslabones torcidos o gastados, óxido, tensión pareja (revisa con un palo, no con la mano) ☐ ☐

Mangueras hidráulicas, cilindros y nivel de aceite hidráulico: fugas, grietas, rozaduras, nivel bajo ☐ ☐

Techo protector bien sujeto: sin soldaduras rotas, tornillos faltantes ni partes dobladas ☐ ☐

Protectores de dedos (malla) en su lugar en el mástil y los controles ☐ ☐

Placa de datos y calcomanías en su lugar y legibles; la placa corresponde al equipo y al aditamento ☐ ☐

El cinturón de seguridad se abrocha, se retrae y no tiene cortes ni partes deshilachadas ☐ ☐

Cables, conectores y tapas de terminales de la batería: sin cables pelados ni corrosión ☐ ☐

Seguro o retén de la batería puesto para que la batería no se mueva ☐ ☐

Nivel de agua o electrolito y nivel de carga de la batería (usa protector facial, delantal y guantes de hule) ☐ ☐

Aditamento (si tiene) bien asegurado, mangueras conectadas y anotado en la placa de datos ☐ ☐

Manual del operador en el equipo; compartimiento del operador limpio, sin grasa ni basura ☐ ☐

El seguro de la tapa de la batería o del cofre cierra bien ☐ ☐

Después de encender

Llave encendida, equipo prendido.

OK FALLA

Indicador de carga de la batería, horómetro e indicadores del tablero funcionan ☐ ☐

Control de avance y reversa: suave, sin tirones ni retrasos ☐ ☐

El freno de servicio detiene el montacargas en ambas direcciones; el pedal no se va hasta el piso ☐ ☐

El freno de estacionamiento sostiene el montacargas (no debe rodar en una pendiente) ☐ ☐

Dirección: sin juego excesivo, la dirección asistida responde, sin ruidos raros ☐ ☐

Control de elevación y descenso: sube y baja suave, sin que las horquillas bajen solas ni se atoren ☐ ☐

Control de inclinación adelante y atrás: suave, mantiene la posición ☐ ☐

Control del aditamento (desplazamiento lateral, pinza, rotador, si tiene): recorrido completo, sin retrasos ☐ ☐

La bocina funciona ☐ ☐

Luces y alarma de reversa funcionan (si tiene) ☐ ☐

Sin ruidos, vibración, humo ni olores raros al funcionar ☐ ☐

¿Un defecto que afecta la seguridad? No lo manejes. Etiquétalo fuera de servicio y avisa a tu supervisor.

Defectos encontrados (qué, dónde, qué tan grave)

¿Se etiquetó fuera de servicio? ☐ Sí ☐ No

Revisión del supervisor

Nombre y firma

Fecha

☐ Se puede usar

☐ Enviado a reparar

Firma del operador