

Lista de inspección diaria del montacargas

Recogepedidos (order picker) Clase II · el operador sube con la carga · batería

Operador _____ Equipo / unidad # _____ Fecha _____

Turno ☐ Día ☐ Tarde ☐ Noche

Horómetro _____

Antes de encender

Llave apagada. Camina alrededor de todo el equipo.

	OK	FALLA
Fugas debajo y encima del equipo: aceite hidráulico, electrolito de la batería	☐	☐
Rueda motriz y ruedas de carga: cortes, pedazos faltantes, partes planas, basura enredada en los ejes	☐	☐
Horquillas: grietas, dobleces, talón desgastado, pasador y seguro en su lugar, ambas iguales	☐	☐
Respaldo de carga (si tiene) bien sujeto y sin daños	☐	☐
Mástil: soldaduras rotas, canales agrietados o doblados, topes desgastados o faltantes	☐	☐
Cables y cadenas de elevación: deshilachados, torcidos, hilos rotos, tensión pareja	☐	☐
Mangueras hidráulicas, cilindros y nivel de aceite hidráulico: fugas, grietas, rozaduras, nivel bajo	☐	☐
Techo protector bien sujeto: sin soldaduras rotas, tornillos faltantes ni partes dobladas	☐	☐
Protectores de dedos (malla) en su lugar en el mástil y los controles	☐	☐
Placa de datos y calcomanías en su lugar y legibles; la placa corresponde al equipo y al aditamento	☐	☐
Protección contra caídas: arnés y cuerda de seguridad sin daños, punto de anclaje firme, la puerta o cadena de la plataforma cierra	☐	☐
Cables, conectores y tapas de terminales de la batería: sin cables pelados ni corrosión	☐	☐
Seguro o retén de la batería puesto para que la batería no se mueva	☐	☐
Nivel de agua o electrolito y nivel de carga de la batería (usa protector facial, delantal y guantes de hule)	☐	☐

Aditamento (si tiene) bien asegurado, mangueras conectadas y anotado en la placa de datos ☐ ☐

Manual del operador en el equipo; compartimiento del operador limpio, sin grasa ni basura ☐ ☐

Después de encender

Llave encendida, equipo prendido.

	OK	FALLA
Indicador de carga de la batería, horómetro e indicadores del tablero funcionan	☐	☐
Control de avance y reversa: suave, sin tirones ni retrasos	☐	☐
Los frenos detienen el equipo suave en ambas direcciones	☐	☐
El freno de estacionamiento sostiene el montacargas (no debe rodar en una pendiente)	☐	☐
Dirección: sin juego excesivo, la dirección asistida responde, sin ruidos raros	☐	☐
Control de elevación y descenso: sube y baja suave, sin que las horquillas bajen solas ni se atoren	☐	☐
Control del aditamento (desplazamiento lateral, pinza, rotador, si tiene): recorrido completo, sin retrasos	☐	☐
Bloqueo de seguridad: el equipo no avanza con la puerta de la plataforma abierta	☐	☐
La plataforma de trabajo sube y baja suave; el limitador detiene el recorrido a la altura fijada	☐	☐
Mordazas de sujeción (si tiene) abren y cierran suave	☐	☐
La bocina funciona	☐	☐
Luces y alarma de reversa funcionan (si tiene)	☐	☐
Sin ruidos, vibración, humo ni olores raros al funcionar	☐	☐

¿Un defecto que afecta la seguridad? No lo manejes. Etiquétalo fuera de servicio y avisa a tu supervisor.

Defectos encontrados (qué, dónde, qué tan grave)

¿Se etiquetó fuera de servicio? ☐ Sí ☐ No

Revisión del supervisor Nombre y firma _____ Fecha _____

☐ Se puede usar ☐ Enviado a reparar

Firma del operador _____